

PINTAKÄSITTELYOPAS TEOLLISESTI KUULTAVAKSI POHJAMAALATUILE ULKOVERHOUSLAUDOILLE

Paneelien kuljetus ja varastointi

Käsitellyt paneelit on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuina mieluummin peitettynä. Pakettien varastointi varjossa. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakosketukseen.

Huomioitava rakennusvaiheessa

Paneelien katkaisupintojen huolellinen käsittely pintamaalilla sekä oikea naulauskulma vähentävät kosteuden kulkeutumista puun pintaa syvemmälle.

Pintamaalauksen esikäsittely

Pinta puhdistetaan liasta ja irtoavista aineksista. Ruostuvat metalliosat suojataan Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla.

Maalausolosuhteet

Maalattavan puun ja pinnan on oltava kuiva. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Varmista, että olosuhteet säilyvät ohjeiden mukaisena koko maalauksen sekä maalin kuivumisen aikana.

Miten ja milloin maalaat

Tee pintamaalaus seuraavalla sivulla mainituilla tuotteilla. Suorita maalaus 2 kertaan ohentamattomalla maalilla noudattaen tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Suosittelemme ensimmäisen maalauskeran tekemistä pohjamaalilla (Ultra Primer tai Öljypohja). Tällöin yksi maalaus pintamaalilla riittää. Suosittelemmekin pintamaalausta välittömästi rakennusvaiheen jälkeen, kuitenkin viimeistään 10 kuukauden sisällä pystyttämisestä. Mikäli maalaus viivästyy, pinnat on hyvä käsitellä kertaalleen Öljypohjalla ennen varsinaista maalausta.

Tuotteet huolto- ja pintamaalaukseen

- Vesiohenteiset puujulkisivumaalit
 - Ultra Primer *pohja- ja välimaali*
 - Ultra *talomaalit*
 - Pika-Teho *talomaali*
 - Vinha
- Liuteohenteiset puujulkisivumaalit
 - Öljypohja *pohjamaali*
 - Teho *öljyväli*